

Link do produktu: <https://cezas.com.pl/magiczne-okno-log241-p-10541.html>

MAGICZNE OKNO (LOG241)



Cena	158,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	LOG241
------------------	---------------

Producent	IMPORT EU
-----------	------------------

Opis produktu

MAGICZNE OKNO

Kreatywne okno do rysowania i odtwarzania świata!

Zawiera 6 zmywalnych kolorowych pisaków, które pozwolą wyobraźni wzbić się w powietrze. Możesz używać go zarówno pionowo, jak i płasko na stole. Zainspirowany metodologią Montessori.

Cele edukacyjne czyli czego się uczyć:

- Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
- Pobudzenie rozwoju uwagi, obserwacji i koncentracji.
- Rozpoczęcie pierwszych korków w pisaniu.
- Ćwiczenie koordynacji ręka-oko.
- Poprawa umiejętności motorycznych.
- Zabawa inspirowana metodologią Montessori.

W zestawie:

- Przezroczysta tablica z ekologiczną drewnianą ramą z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (33 x 28 cm.)
- Dwie drewniane podstawy do podparcia przezroczystej tablicy (magiczne okienko)
- 6 kolorowych mazaków suchościernalnych
- Gąbka do ścierania

Sposób gry:

1. Ustaw okno na drewnianych podstawach. Można je umieścić pionowo lub poziomo.
2. Użyj kolorowych mazaków suchościernalnych, aby odtworzyć to, co widzisz przez magiczne okno, lub daj się ponieść wyobraźni i stwórz własną kompozycję.
3. Użyj gąbki do ścierania, aby zacząć od nowa tyle razy, ile tylko zechcesz.

WSTĘP DO PISANIA I KONCEPCJE PODSTAWOWE

1. Umieść magiczne okno na rysunku lub arkuszu, który przedstawia podstawowe pojęcia.
2. Użyj kolorowych mazaków suchościernalnych, aby skopiować arkusz lub uzupełnić go w magicznym oknie.
3. Użyj gąbki do ścierania do wyczyszczenia okna.



Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP 7120165368, REGON 430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl

Konserwacja:

UWAGA! Tablicę należy zawsze wymazywać po każdym użyciu.

Jeśli tablica nie zostanie wymazana po użyciu, mogą na niej pozostać ślady markerów. W takim przypadku zalecamy użycie ściereczki z mikrofibry z alkoholem i czyszczenie płynnymi, okrężnymi ruchami, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

Nie używać ściernych środków czyszczących.

Wiek: **3+, 3-8**

Liczba graczy: **1+**