

Link do produktu: <https://cezas.com.pl/sensoryczny-dywan-swiatlowodowy-niebo-noca-100x100-cm-sen052a-p-10696.html>



SENSORYCZNY DYWAN ŚWIATŁOWODOWY NIEBO NOCĄ 100x100 CM (SEN052A)

Cena	1 479,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	SEN052A
Kod producenta	INTEGRACJA SENSORYCZNA
Producent	SENSORYCZNA

Opis produktu

SENSORYCZNY DYWAN ŚWIATŁOWODOWY NIEBO NOCĄ

Wymiary: ok. 100x100 cm

Dywan z włóknami światłowodowymi z możliwością ładowania.

Aktywowany dotykiem, dywan rozświetla się, tworząc obraz rozświetlonego gwiazdami nocnego nieba.

Dywan zmienia barwy w całej palecie kolorów, w tym czerwonym, zielonym, niebieskim i innych, tworząc czarującą atmosferę i fascynującą strefę zabawy, zachęcającą do ruchu i interakcji.

Wyposażony w diody światłowodowe dywan oferuje uspokajające bodźce wizualne, ponieważ diody pozostają aktywne przez 60 sekund przy każdym dotknięciu. To subtelne źródło światła okazuje się być zarówno fascynujące, jak i komfortowe dla dzieci.

Funkcjonalność łączy się z designem dzięki możliwości ładowania, eliminując potrzebę używania baterii.

Dywan wymaga minimalnej konserwacji, można go łatwo odkurzyć i wyczyścić.

Światła światłowodowe pomogą uspokoić i złagodzić niepokój, a także zapewnią wizualny bodziec. Włókna polimerowe są niewidoczne gołym okiem, dopóki źródło światła nie zostanie aktywowane, aby odświeżyć iskrzące się punkty światła. Światło pozostanie włączone przez 60 sekund. Nie są wymagane żadne baterie, ponieważ dywan można w pełni ładować za pośrednictwem portu ładowania USB, który znajduje się w zestawie. Czas ładowania to ok. 4 godziny.

Dostępny w trzech rozmiarach pasujących do różnych pomieszczeń.



Oprócz tworzenia spokojnej atmosfery, dywan, dzięki swojej interakcji z dotykiem, zachęca dzieci do ruchu i eksploracji, co czyni go cennym źródłem stymulacji sensorycznej. Wspiera kluczowe obszary rozwoju, tworząc środowisko sprzyjające zabawie i eksploracji sensorycznej.

Sensoryczny dywan światłowodowy:

- Wspiera aktywną zabawę - świeci się w kontakcie z podłożem, zachęcając dzieci do odkrywania ruchu poprzez raczkowanie, turlanie się i skakanie, co rozwija ich zdolności motoryczne.
- Działa uspokajająco - delikatne, migoczące światełka uspokajają dzieci i tworzą spokojną atmosferę.
- Angażuje dzieci wzrokowo - zmienia kolory, zapewniając bogatą stymulację wzrokową, angażując zmysły dziecka i podtrzymując jego zainteresowanie aktywnościami sensorycznymi.
- Jest wygodny i praktyczny - z możliwością łatwego i bezpiecznego ładowania, łatwy w utrzymaniu, bez potrzeby wymieniania drogich baterii
- Wspiera rozwój - włączając zabawę sensoryczną do codziennych aktywności, ten dywan pomaga dzieciom rozwijać się i odkrywać świat, wspierając kluczowe obszary rozwoju i tworząc bogate środowisko.

Instrukcja użytkowania

Instrukcja obsługi sensorycznego dywanu światłowodowego:



Ważne informacje

- Przed użyciem dywanu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Informacje o bateriach

- Dywany świetłowodowe są dostarczane z niewymiennymi bateriami litowo-jonowymi, nie należy podejmować prób ich wymiany.
- Baterie należy ładować, podłączając dołączone kable micro-USB do dostępnego portu USB lub ładowarki USB. Akumulatory znajdują się w woreczku(-ach) na krawędzi. W zależności od rozmiaru dywanu, w opakowaniu mogą znajdować się do 4 oddzielnych akumulatorów.
- Dywan będzie migać, sygnalizując ładowanie, a po jego zakończeniu lampki zgasną.
- Pełne naładowanie dywanu bez baterii zajmie około 4 godzin.
- Nie należy pozostawiać dywanu podłączonego do ładowarki przez dłuższy czas. Dobrą praktyką jest ładowanie go dopiero po całkowitym rozładowaniu, aby wydłużyć żywotność akumulatora.

Instrukcja obsługi

- Naciśnij przycisk znajdujący się na każdym kablu ładowarki, aby aktywować poszczególne obszary dywanu. Po wielokrotnym naciśnięciu przycisku, kolory będą się zmieniać w sekwencji, a światło pozostanie podświetlone przez 60 sekund.
- Mocno stąpaj po dywanie, aby podświetlić każdy obszar – będzie ono świecić przez 60 sekund.
- Jeśli dywan przestanie świecić, podłącz ładowarkę zgodnie z opisem w sekcji dotyczącej baterii.
- Aby wyczyścić, przetrzyj miękką, wilgotną ściereczką.
- Chronić przed wilgocią i brudem.